Avainkytkin



Dokumenttiversio: 1.5 (Päivitetty 02.05.2017)

Sisällys

1 Avainkytkin R10S.3	4
2 Pikaonnaat	4
2.1. Sähleähen ahierminen	,
2.1 Sankolukon onjaaminen.	
2.2 Halytysjarjesteiman onjaaminen	
2.3 Hissin ohjaaminen Relemoduulilla (8 lahtoa)	
3 Relemoodit	6
1 Delekekeennenet	6
	0
4.1 Basic	/
4.2 1 x2	
4.3 1x8	
4.4 2x8	
4.5 1x16	
5 Muut kytkennät	9
5.1 Rullaovi	9
5.2 Lukkosylinteri	9
6 Liitännät	
6.1 Avainlukija A10.56:n liitännät	
6.2 Avainlukija A10.42:n liitännät	
6.3 Relekortin liitännät	
7 Avainkytkimen lisääminen	12
·	
8 Avainkytkimen tiedot	13
8 1 A00 10 Balakartti	12
8.1 A00.10 Kelekorul	
8.2 A10.50.1/2 Avamkytkin	
8.5 A10.56.4 Avainiukija	
8.4 A10.42 Avainlukija	1/
9 Liite 1 - Wiring Diagram for R10S.3 Basic	
10 Liite 2 - Wiring Diagram for R10S.3 1x2	
11 Liite 3 - Wiring Diagram for R10S.3 A00.11 1x8	

12 Liite 4 - Wiring Diagram for R10S.3 A00.11 2x8	23
13 Liite 5 - Wiring Diagram for R10S.3 A00.12 1x16	25
14 Liite 6 - Wiring Diagram for R10S.3 Roller Door	27
15 Liite 7 - Wiring Diagram for R10S.3 Cylinder	.29
16 Käytöstä poistettujen tuotteiden kierrätys	31

1 Avainkytkin R10S.3

iLOQ R10S.3 Avainkytkin helpottaa etälaitteiden ohjaamista iLOQ K10S -avaimella. Samaa iLOQ-avainta, jolla avaat lukkoja, käytetään tunnistimena, jolla voit aktivoida lisäsovelluksia, kuten hissejä, pysäköintialueen puomeja ja hälytysjärjestelmiä.

Avainkytkimellä R10S.3 ohjataan sähköistä laitetta potentiaalivapaalla relelähdöllä. Relelähdöt aktivoituvat, kun lukijaan työnnetään hyväksytty avain. Voit alustaa ja ohjelmoida Avainkytkimen iLOQ S10 Manager -ohjelmistossa.

Avainkytkin R10S.3 koostuu kahdesta tuotteesta:

- Ohjelmoitava Relekortti A00.10.
- Avainlukija A10.56 tai A10.42.

Avainlukijan ja Relekortin välinen etäisyys voi olla jopa 100 metriä. Täten ohjauksen kannalta tärkeät releosat voidaan asentaa suojattuun paikkaan rakennuksen sisällä.

Avainkytkin kirjaa lukkotapahtumien kirjausketjun.

Tuoteversiot ovat:

Taulu 1. Avainkytkimen R10S.3 versiot

Versio	Kuvaus
R10S.3.1	Relekortti, jossa on pinta-asennettava Avainlukija A10.56.1
R10S.3.2	Relekortti, jossa on pinta-asennettava Avainlukija A10.56.2
R10S.3.3	Relekortti, jossa on uppoasennettava Avainlukija
R10S.3.4	Relekortti, jossa on pinta-asennettava Avainlukija A10.56.4

Tarvittaessa voit laajentaa kokoonpanoa alla olevilla komponenteilla:

- Relemoduuli A00.11 (8 lähtöä)
- 2x Relemoduuli A00.11 (2x8 lähtöä)
- Relemoduuli A00.12 (16 lähtöä)
- Lukkosylinteri C10/D10
- Avauspainike
- Rinnakkainen Avainlukija A10.42 tai A10.56
- Kellopiiri A00.9

Voit käyttää kaikissa kokoonpanoissa uppoasennettavaa Avainlukijaa A10.42 pinta-asennettavan Avainlukija A10.56:n sijasta. Tällöin led-ilmaisimet jäävät kytkemättä ja Avainlukija kytketään Relekortin KEY READER - liittimiin 1-WIRE (punainen) ja GND (musta). Avainlukijat voidaan myös kytkeä rinnan.

2 Pikaoppaat

Tässä luvussa esitellään yleisimmät Avainkytkinten käyttötapaukset ja määritysohjeet. Avainkytkin mahdollistaa myös muita erityiskokoonpanoja, jotka voit toteuttaa lukemalla koko käyttöohjeen.

2.1 Sähkölukon ohjaaminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka ohjaat esim. sähkölukkoa, magneettilukkoa tai sähkövastalevyä Avainkytkimellä.

Tässä tapauksessa ohjelmoit Avainkytkimen lukoksi, jolla on omat kulkualueet. Tätä varten sinun täytyy kytkeä virtalähde ja Avainlukija Relekorttiin ohjelmoinnin ajaksi.

Toimi seuraavasti.

- 1. Aseta MODE SELECT 4 -dip-kytkin asentoon OFF.
- 2. Lisää, alusta ja ohjelmoi Avainkytkin S10 Manager -ohjelmistossa, katso Avainkytkimen lisääminen.

Valitse lukkosylinterin tyypiksi R10S.3.X.

Valitse relekokoonpanon tyypiksi **Basic**.

Valitse relemoodiksi Impulssi.

- 3. Asenna Relekortti.
- 4. Kytke Avainlukija ja virtalähde Relekorttiin kytkentäkaavion mukaan, katso *Liite 1 Wiring Diagram for R10S.3 Basic*.
- 5. Asenna Avainlukija.
- 6. Kytke sähkölukon ohjaus relelähtöön K1 sähkölukon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- 7. Testaa, että asennus toimii.

2.2 Hälytysjärjestelmän ohjaaminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka voit ohjata hälytysjärjestelmää Avainkytkimellä. Voit ilmaista hälytysjärjestelmän tilan Avainlukijalla.

Tässä tapauksessa ohjelmoit Avainkytkimen lukoksi, jolla on omat kulkualueet. Tätä varten sinun täytyy kytkeä virtalähde ja Avainlukija Relekorttiin ohjelmoinnin ajaksi.

Toimi seuraavasti.

- 1. Aseta MODE SELECT 4 -dip-kytkin asentoon OFF.
- 2. Lisää, alusta ja ohjelmoi Avainkytkin S10 Manager -ohjelmistossa, katso Avainkytkimen lisääminen.

Valitse lukkosylinterin tyypiksi R10S.3.X.

Valitse relekokoonpanon tyypiksi Basic.

Valitse relemoodiksi Impulssi tai Vaihto on/off hälytysjärjestelmän mukaan.

- 3. Asenna Relekortti kuorisuojattuun hälytinkeskukseen.
- 4. Katso Liite 1 Wiring Diagram for R10S.3 Basic kytkeäksesi:
 - a) Virtalähde Relekorttiin, tai käytä hälytysjärjestelmän virtalähdettä.
 - b) K1-relelähtö hälytysjärjestelmän tilanvaihtotuloon hälytysjärjestelmän valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - c) Avainlukija Relekorttiin.
 - d) Tarvittaessa hälytysjärjestelmän tilatieto ohjaamaan Avainlukijan alinta LED-valoa osoittamaan, onko hälytysjärjestelmä viritetty vai ei. Tässä tapauksessa kytket hälytysjärjestelmän tilatiedon Avainlukijan liittimiin **STAT2 GRN**, **STAT2 RED** ja **GND**.
- 5. Asenna Avainlukija.
- 6. Testaa, että asennus toimii.

2.3 Hissin ohjaaminen Relemoduulilla (8 lähtöä)

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka voit ohjata hissiä Avainkytkimellä määrittelemällä rakennuksen kerrokset kulkualueisiin.

Tässä tapauksessa ohjelmoit Avainkytkimen lukoksi, jolla on omat kulkualueet. Tätä varten sinun täytyy kytkeä virtalähde ja Avainlukija Relekorttiin ohjelmoinnin ajaksi.

Lisäksi tarvitset Relemoduulin, jotta voit käyttää useampaa kuin kahta relelähtöä, yhtä relettä kullekin kerrokselle. Halutessasi voit kytkeä Avainkytkimen S10 Online -järjestelmään, jolloin järjestelmä on etäohjelmoitavissa.

Toimi seuraavasti.

- 1. Aseta MODE SELECT 4 -dip-kytkin asentoon OFF.
- 2. Lisää, alusta ja ohjelmoi Avainkytkin S10 Manager -ohjelmistossa, katso Avainkytkimen lisääminen.

Valitse lukkosylinterin tyypiksi R10S.3.X.

Valitse relekokoonpanon tyypiksi 1x8.

Valitse relemoodiksi Impulssi.

- **3.** Anna valtuutetun hissiasentajan kytkeä Avainlukija, Relemoduuli ja virtalähde (ellei virtaa saada hissin sähkökytkennöistä) Relekorttiin kytkentäkaavion mukaan, katso *Liite 3 Wiring Diagram for R10S.3 A00.11 1x8*.
- 4. Anna valtuutetun hissiasentajan kytkeä sopivat Relemoduulin relelähdöt ohjaamaan hissiä siten, että yksi rele ohjaa pääsyä kuhunkin lukittuun kerrokseen.

Halutessasi voit kytkeä Avainkytkimen S10 Online -järjestelmään, jolloin järjestelmä on etäohjelmoitavissa. Katso *Etähallitun lukkosylinterin kytkeminen*.

Kytke Relekortin NET BOX -liittimet GND ja DATA Ovimoduulin CYLINDERS-tuloihin GND ja L1 (DATA).

3 Relemoodit

Voit valita relelähtöjen käyttäytymisen eli relemoodin joko Relekortin dippikytkimillä alla olevan taulukon mukaisesti, tai iLOQ S10 Manager -ohjelmistossa.

Avainkytkimen ohjelmointipaketissa tuotu relemoodivalinta ajaa yli relekortin dippikytkimen valinnat 1-3, eikä dippikytkimien 1-3 asennoilla tällöin ole merkitystä, mutta dipin 4 tulee olla oikeassa asennossa Relekortilla.

Relemoodeja on neljä:

- Vaihto on/off Vaihto on/off -moodissa relelähtö aktivoidaan hyväksytyllä avaimella. Rele vetää, kunnes seuraavan kerran luetetaan hyväksytty avain.
- Impulssi Impulssimoodissa relelähtö aktivoidaan tietyksi ajaksi hyväksytyllä avaimella. Oletuspituus K1releelle on 8 sekuntia, ja K2-releelle 30 sekuntia. Relekortin releiden oletusimpulssi on 8 sekuntia. Impulssien
 pituuksia voi muuttaa S10 Manager -ohjelmistossa.
- Avainpito Avainpitomoodissa relelähtö on aktiivisena niin kauan kuin hyväksytty avain on lukijassa.
- **Rullaovi** Rullaovimoodissa relelähdöt aktivoidaan painikkeilla, kun hyväksytty avain on lukijassa. Tällä moodilla voit ohjata esim. rullaovea ylös ja alas eri painikkeista.

Moodi	Dip 1	Dip 2	Dip 3	Dip 4
Vaihto On/off	OFF	OFF	OFF	OFF
Impulssi	ON	OFF	OFF	OFF
Avainpito	ON	ON	OFF	OFF
Rullaovi	ON	ON	ON	ON

Taulu 2. Relemoodin dip-kytkimet

4 Relekokoonpanot

Voit valita relekokoonpanon S10 Manager -ohjelmistossa. Seuraavat relekokoonpanot ovat käytettävissä:

- Basic
- 1x2
- 1x8
- 2x8
- 1x16

4.1 Basic

Relekortilla voit ohjata yhtä tai kahta laitetta relelähdöillä K1 ja K2.

Käytettävissä olevat relemoodit ovat:

- Vaihto On/off
- Impulssi
- Avainpito
- Rullaovi

Tässä kokoonpanossa hyväksytty avain aktivoi aina molemmat relelähdöt K1 ja K2 (ei rullaovimoodissa, joka on erikoiskytkentä, ks *Rullaovi*). Relekortin relelähdöt voidaan aktivoida myös potentiaalivapaalla kosketintiedolla (esim. painonapilla) tuloon *Button1*. Tällöin releet K1 ja K2 käyttäytyvät valitun relemoodin mukaisesti samalla tavalla kuin avaimella.

Käyttöesimerkki impulssimoodissa vakioviiveillä: Moottorilukkoa ohjataan K1-releen 8 sekunnin impulssilla ja K2-releellä ohitetaan oven magneettikosketin 30 sekunniksi. Kun tilasta poistutaan, painetaan painonappia, jolloin moottorilukko ohjataan auki ja oven magneettikosketin ohitetaan 30 sekunniksi.

Katso myös Liite 1 - Wiring Diagram for R10S.3 Basic.

4.2 1x2

Relekortilla voit ohjata yhtä tai kahta laitetta relelähdöillä K1 ja K2.

Käytettävissä olevat relemoodit ovat:

- Vaihto On/off
- Impulssi
- Avainpito
- Rullaovi

Tässä kokoonpanossa voit määrittää kulkualuekohtaisesti, mitä relelähtöjä ko. kulkualueella on oikeus ohjata. Hyväksytty avain voi siis aktivoida joko molemmat tai vain toisen relelähdön K1/K2.

Kun Relemoodi on Impulssi, impulssin pituus asetetaan uudelleen, jos hyväksyttyä avainta luetetaan lukijassa uudelleen, vaikka edellinen impulssi on vielä aktiivinen. Toisin sanoen, viiveen laskenta alkaa alusta.

📑 Huomautus:

Et voi käyttää tässä kokoonpanossa painiketuloja BUTTON1/BUTTON2.

Katso myös Liite 2 - Wiring Diagram for R10S.3 1x2.

4.3 1x8

Relekortin RS232-1 väylään liitetään Relemoduuli A00.11, jolloin saat käyttöön 8 lisärelelähtöä. Avaimella ohjataan Relemoduulin 1-8 relelähtöä samanaikaisesti.

Käytettävissä olevat relemoodit ovat:

Vaihto On/off

- Impulssi
- Avainpito

Impulssimoodissa relemoduulin impulssin vakiopituus on 8 sekuntia.

Tässä kokoonpanossa voit määrittää kulkualuekohtaisesti, mitä relelähtöjä ko. kulkualueella on oikeus ohjata. Hyväksytty avain voi siis aktivoida 1-8 Relemoduulin relettä. Hyväksytty avain aktivoi aina myös molemmat Relekortin relelähdöt K1 ja K2.

Kun relemoodi on Impulssi, ja mikäli hyväksyttyä avainta luetetaan lukijassa uudelleen edellisen impulssin vielä ollessa aktiivinen, **Relemoduulin releet asetetaan viimeisimmän hyväksytyn avaimen releyhdistelmän mukaisesti**. Toisin sanoen, mikäli esim. relelähtö 3 on aktivoitu avaimella 1 ohjauksen vielä ollessa päällä, luetaan avainta 2, joka ohjaa esim. vain releitä 4 ja 5. Tällöin rele 3 lakkaa vetämästä, jolloin vedetään vain viimeisimmän avaimen relekombinaatio, eli releet 4 ja 5.

Relekortin relelähdöt voidaan aktivoida myös potentiaalivapaalla kosketintiedolla (esim. painonapilla) tuloon *Button1*. Tällöin releet K1 ja K2 käyttäytyvät valitun relemoodin mukaisesti samalla tavalla kuin avaimella. Relemoduulin releitä ei voi ohjata painiketulolla *Button1*.

Katso myös Liite 3 - Wiring Diagram for R10S.3 A00.11 1x8.

4.4 2x8

Relekortin RS232-1- ja RS232-2-väyliin liitetään Relemoduulit A00.11, jolloin saat käyttöön 16 lisärelelähtöä. Avaimella ohjataan Relemoduulin 1-16 relelähtöä samanaikaisesti.

Käytettävissä olevat relemoodit ovat:

- Vaihto On/off
- Impulssi
- Avainpito

Impulssimoodissa relemoduulin impulssin vakiopituus on 8 sekuntia.

Tässä kokoonpanossa voit määrittää kulkualuekohtaisesti, mitä relelähtöjä ko. kulkualueella on oikeus ohjata. Hyväksytty avain voi siis aktivoida 1-16 Relemoduulin relettä. Hyväksytty avain aktivoi aina myös molemmat Relekortin relelähdöt K1 ja K2.

Kun relemoodi on Impulssi, ja mikäli hyväksyttyä avainta luetetaan lukijassa uudelleen edellisen impulssin vielä ollessa aktiivinen, **Relemoduulin releet asetetaan viimeisimmän hyväksytyn avaimen releyhdistelmän mukaisesti**. Toisin sanoen, mikäli esim. relelähtö 3 on aktivoitu avaimella 1 ohjauksen vielä ollessa päällä, luetaan avainta 2, joka ohjaa esim. vain releitä 4 ja 5. Tällöin rele 3 lakkaa vetämästä, jolloin vedetään vain viimeisimmän avaimen relekombinaatio, eli releet 4 ja 5.

Relekortin relelähdöt voidaan aktivoida myös potentiaalivapaalla kosketintiedolla (esim. painonapilla) tuloon *Button1*. Tällöin releet K1 ja K2 käyttäytyvät valitun relemoodin mukaisesti samalla tavalla kuin avaimella. Relemoduulin releitä ei voi ohjata painiketulolla *Button1*.

Katso myös Liite 4 - Wiring Diagram for R10S.3 A00.11 2x8.

4.5 1x16

Relelaajennus A00.12 koostuu koostuu Master- ja Slave-relemoduuleista, joissa kummassakin on 8 relelähtöä. Master liitetään Relekortin RS232-1-väylään ja Slave liitetään Masteriin välikaapelilla. Avaimella ohjataan Relemoduulin 1-16 relelähtöä samanaikaisesti.

Käytettävissä olevat relemoodit ovat:

- Vaihto On/off
- Impulssi

Avainpito

Impulssimoodissa relemoduulin impulssin vakiopituus on 8 sekuntia.

Tässä kokoonpanossa voit määrittää kulkualuekohtaisesti, mitä relelähtöjä ko. kulkualueella on oikeus ohjata. Hyväksytty avain voi siis aktivoida 1-16 Relemoduulin relettä. Hyväksytty avain aktivoi aina myös molemmat Relekortin relelähdöt K1 ja K2.

Kun relemoodi on Impulssi, ja mikäli hyväksyttyä avainta luetetaan lukijassa uudelleen edellisen impulssin vielä ollessa aktiivinen, **Relemoduulin releet asetetaan viimeisimmän hyväksytyn avaimen releyhdistelmän mukaisesti**. Toisin sanoen, mikäli esim. relelähtö 3 on aktivoitu avaimella 1 ohjauksen vielä ollessa päällä, luetaan avainta 2, joka ohjaa esim. vain releitä 4 ja 5. Tällöin rele 3 lakkaa vetämästä, jolloin vedetään vain viimeisimmän avaimen relekombinaatio, eli releet 4 ja 5.

Relekortin relelähdöt voidaan aktivoida myös potentiaalivapaalla kosketintiedolla (esim. painonapilla) tuloon *Button1*. Tällöin releet K1 ja K2 käyttäytyvät valitun relemoodin mukaisesti samalla tavalla kuin avaimella. Relemoduulin releitä ei voi ohjata painiketulolla *Button1*.

Katso myös Liite 5 - Wiring Diagram for R10S.3 A00.12 1x16.

5 Muut kytkennät

Tässä luvussa kuvataan Avainkytkimen muut kytkennät.

5.1 Rullaovi

Avainkytkimen relelähdöillä K1 ja K2 voit ohjata esim. rullaovea auki ja kiinni. Valitse tässä tapauksessa *Rullaovi*-relemoodi dip-kytkimillä.

Yhdistä oven ohjauspainikkeet Relekortin tuloihin Button1 ja Button2. Hyväksytyn avaimen ollessa Avainlukijassa:

- Tulon Button1 aktivointi aktivoi relelähdön K1.
- Tulon *Button2* aktivointi aktivoi relelähdön K2.
- Mikäli sekä Button1 että Button2 aktivoidaan yhtä aikaa, kumpikaan relelähdöistä K1 ja K2 ei vedä.

Katso myös Liite 6 - Wiring Diagram for R10S.3 Roller Door.

5.2 Lukkosylinteri

Voit ohjata relettä K2 Relekortin *Cylinder*-liitäntään liitettävällä lukkosylinterillä. Rele K2 aktivoituu, kun avain on hyväksytysti luettu sylinterissä. Sylinteri voidaan kytkeä vain käyttää *Basic*-kokoonpanossa ja relemoodissa *Impulssi*. Sinun ei tarvitse ohjelmoida Relekorttia; rele K2 ilmaisee hyväksytyn aukaisun myös tehdastilassa ja alustetussa tilassa.

Kytkettävä sylinteri voi olla S10 tai Privus. S10-sylinterin ei tarvitse olla samaan S10-järjestelmään ohjelmoitu kuin Relekortti.

Releen K2 oletusimpulssin pituus on 30 sekuntia. Voit muuttaa pituutta iLOQ S10 Manager -ohjelmistossa, mutta tämä edellyttää Relekortin ohjelmointia. Mikäli Relekortti on varustettu Kellopiirillä A00.9, sylinteri saa kellonajan Relekortilta, mikäli Relekortti on alustettu tai ohjelmoitu.

Katso myös *Liite 7 - Wiring Diagram for R10S.3 Cylinder*.

6 Liitännät

Tässä kappaleessa kuvataan Avainkytkimen eri liitännät.

6.1 Avainlukija A10.56:n liitännät

Avainlukija liitetään Relekortin *KEY READER* -liittimiin, jolloin Avainlukijassa palaa vihreä valo, kun laite on virroitettu *(ONLINE LED)*. Punainen tai vihreä avainsymboli ilmaisee, onko Avainlukijaan työnnetty avain hyväksytty vai hylätty *(STAT1 G ja STAT1 R)*.

Avainlukijassa on lisäksi tulot *STAT2 GRN, STAT2 RED* ja *GND* ohjattavan laitteen tilatiedon ilmaisemiseen. Näihin tuloihin tuodaan ohjattavalta laitteelta takaisinkytkentätieto 3,3...24 VDC muodossa. Mikäli ohjattavalta laitteelta ei saada takaisinkytkentätietoa, voidaan halutessa kytkeä Relekortti ohjaamaan myös *STAT2 GRN* -lediä. Huomaa tällöin, että STAT2-lähtö seuraa Relekortin relelähdön K1 tilaa (ei rullaovimoodissa).

Käytä kaapeloinnissa tiedonsiirtokaapelia, kuten MHS 2x2x0,5. Relekortin ja Avainlukijan max. välimatka on 100 metriä.

6.2 Avainlukija A10.42:n liitännät

Avainlukija liitetään Relekortin *KEY READER* -liittimiin *1-WIRE* ja *GND* siten, että Avainlukijan punainen johdin liitetään *1-WIRE*-liittimeen ja musta *GND*-liittimeen. Relekortilla on myös vastaliitin Avainlukijan johtoliittimelle, jota voidaan käyttää esim. käyttöönotto-ohjelmointivaiheessa.

Käytä kaapeloinnissa tiedonsiirtokaapelia, kuten MHS 2x2x0,5. Relekortin ja Avainlukijan max. välimatka on 100 metriä.

6.3 Relekortin liitännät

Tässä kappaleessa kuvataan Relekortin liitännät.

Taulu 3. Relekortin liitännät

Liitäntä	Liitin	Kuvaus
REAL TIME CLOCK		Paikka kellopiirille A00.9. Piirikortti täytyy käyttää virrattomana, ja se on ohjelmoitava kellon asennuksen jälkeen.
CYLINDER/ BUTTON2	GND I0	 Tulo lukkosylinterille tai potentiaalivapaalle kärkitiedolle (esim. avauspainike). Painikkeen aktivointi ohjaa relettä K2 Rullaovimoodissa. Sylinterin ollessa kytkettynä, hyväksytty aukaisu aktivoi releen K2. Sylinteriä voidaan käyttää Basic- kokoonpanossa ja relemoodissa Impulssi. Kytketään sylinterin kelta-mustaan väylään. I0 = keltainen GND = musta

Liitäntä	Liitin	Kuvaus	
MODE SELECT	1	Dipeillä voit valita relemoodin eli relelähtöjen käyttäytymisen.	
	2	Ks. <i>Taulu 2. Relemoodin dip-kytkimet</i> . Voit asettaa dipit 1-3 myös ohjelmoimalla, jolloin dippien asennot Relekortilla ylikirjoitetaan.	
	3	Dipin 4 tulee kuitenkin olla aina oikeassa asennossa Relekortilla.	
	4	7	
BUTTON1	GND	Tuloliitin potentiaalivapaalle kärkitiedolle (esim. painike). Painikkeen aktivointi ohjaa relettä K1 Rullaovimoodissa kun	
	INPUT	hyväksytty avain on Avainlukijassa. Vaihto On/off-, Impulssi- ja Avainpitomoodissa ohjaa relettä K1 valitun relemoodin mukaisesti.	
	GND	Tuloliitin potentiaalivapaalle kärkitiedolle. Tulolla ohjataan	
	EXT IN	rajoitteellisen kulkualueen pääsyoikeutta. Auki = pääsyoikeus estetty. Kiinni = pääsyoikeus sallittu.	
NET BOX	GND	Liitin Verkkomoduuliin kytkemiseen S10 Online -järjestelmässä.	
	DATA	Kytketään lukkoliitäntöihin.	
		 GND = GND DATA = <i>L1</i> tai <i>L2</i> 	
KEY READER	GND	Маа	
	1-WIRE	1-WIRE kommunikointiväylä. Kytketään Avainlukijan A10.56 tai A10.42 vastaaviin liittimiin. A10.42: musta = GND, punainen = 1- WIRE.	
	POWER ON	Jännitelähtö A10.56 ONLINE LED:in ohjaukseen, kun relekortti on virroitettu.	
	STAT1 G	Jännitelähtö Avainlukijan A10.56 vihreän STAT1 G -ledin ohjaukseen, kun avain on hyväksytty.	
	STAT1 R	Jännitelähtö Avainlukijan A10.56 punaisen <i>STAT1 R</i> -ledin ohjaukseen, kun avain on hylätty.	
	STAT2 G	Jännitelähtö 3,3 VDC, seuraa releen K1 tilaa. Voidaan kytkeä Avainlukijan A10.56 vihreän <i>STAT2 G</i> -ledin ohjaukseen ilmaisemaan K1-lähdön tilaa.	
	STAT2 R	Ei käytössä	
	GND	Маа	
RELAY K2	NO	Relelähdön K2 koskettimet. Lähtöä ohjataan relekokokoonpanosta ja relemoodista riippuen avaimella, avauspainikkeella <i>BUTTON1</i> tai <i>BUTTON2</i> , sekä lukkosylinterillä. Lähdön impulssin pituus on oletuksena 30 sekuntia.	
	NC		
	СОМ		

Liitäntä	Liitin	Kuvaus
RELAY K1	NO	Relelähdön K1 koskettimet. Lähtöä ohjataan relekokokoonpanosta
	NC	Ja relemoodista riippuen avaimella tai avauspainikkeella BUTTONI. Lähdön impulssin pituus on oletuksena 8 sekuntia.
	СОМ	
1224 VDC	CENTER PIN	N Pistokeliitäntä virtalähteelle. Pistokkeen mitat ovat 2,1/5,5 mm. Keskinastassa +. Jännite 1224 VDC
	DC+	
1248 VDC	GND	Liitin virtalähteelle. Käyttöjännite 1248 VDC
	DC+	

7 Avainkytkimen lisääminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka voit lisätä Avainkytkimen iLOQ S10 Manager -ohjelmassa.

Toimi seuraavasti.

- 1. Varmista, että Avainkytkin on kytketty ja käyttövalmis.
- Lisää Masteravaimelle alustustehtävä. Katso Alustustehtävän lisääminen Masteravaimelle.
- 3. Valitse Tiedot > Selaa lukkoja.

0

- 4. Valitse Lisää lukko.
- 5. Valitse Lisää lukko.
- 6. Anna tarvittavat tiedot ja valitse R10S.3.x Avainpesä-luettelovalikosta.
- 7. Valitse Seuraava.
- 8. Valitse relekokoonpano <Valitse relekokoonpano> -luettelovalikosta.

Lisätietoja on kappaleessa Relekokoonpanot.

9. Valitse relemoodi <Valitse relemoodi> -luettelovalikosta.

Katso Relemoodit.

- 10. Syötä tarpeelliset lisätiedot.
- 11. Valitse Seuraava.
- 12. Valitse lukon kulkualueet.

Oletuskulkualue lisätään lukolle automaattisesti.

- a) Valitse haluamasi kulkualue vasemmalla olevasta luettelosta.
- b) Voit hallita kulkualuevalintoja nuolinäppäimillä seuraavasti:
 - ——>> Napsauta Nuolet oikealle -painiketta, jos haluat siirtää kaikki kohteet valintaluetteloon.

Mapsauta Nuoli vasemmalle -painiketta, jos haluat poistaa valitut kohteet valintaluettelosta.

— Napsauta Nuolet vasemmalle -painiketta, jos haluat poistaa kaikki kohteet valintaluettelosta.

13. Aseta tarvittaessa lukko käsittelemään aikarajoituksia valitsemalla Lukko aikarajoitettu -valintaruutu.

📃 Huomautus:

Jos avain on aikarajoitettu, mutta lukko ei käsittele aikarajoituksia, avain toimii koko ajan.

14. Jos valitset jonkin muun kuin **Basic**-relekokoonpanon, avautuu matriisi, jonka valintaruuduilla voit valita, mikä kulkualue ohjaa mitäkin relettä.

15. Valitse Seuraava.

16. Valitse Seuraava.

17. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- Jätä lukot suunnittelutilaan Valitse Jätä lukot suunnittelutilaan, jos haluat jättää lukon suunnittelutilaan ja jatkaa lukitusjärjestelmän suunnittelua ohjelmoimatta esimerkiksi fyysisiä lukkoja.
- **Tilaa lukot** Valitse **Tilaa lukot** jos tiedät, että lukko määritelmät ovat lopullisia, mutta haluat ohjelmoida lukon myöhemmin.

Lisätietoja on kappaleessa Lukkojen tilaaminen.

- Tilaa ja ohjelmoi lukot Valitse Tilaa ja ohjelmoi lukot:
 - Jos tiedät, että lukkomääritelmät ovat lopullisia, ja haluat ohjelmoida lukon heti.
 - Lukoille, joita ei vielä ole asennettu tiloihin.

Lisätietoja on kappaleessa Lukkojen ohjelmointi.

Tilaa ja siirrä ohjelmointityöt ohjelmointilaitteelle — Valitse Tilaa ja siirrä ohjelmointityöt
ohjelmointilaitteelle, jos otat käyttöön asennettua lukkoa, ja haluat ohjelmoida sen irrottamalla
Ohjelmointilaitteen tietokoneesta ja viemällä laitteen käyttöönotettavalle lukolle. Voit tehdä tämän vain yhdelle
lukolle kerrallaan.

📃 Huomautus:

Tässä tapauksessa sinulla on kaksi tehtävää lukolle: alustustehtävä Masteravaimella ja ohjelmointitehtävä Ohjelmointilaitteella. Työnnä ohjelmointikaapeli lukkoon, odota vihreää STATUS-valoa, ja toista kerran, jotta saat molemmat tehtävät suoritettua.

18. Valitse Seuraava.

19. Valitse Valmis.

20. Valitse Sulje.

8 Avainkytkimen tiedot

Tämä kappale sisältää iLOQ R10S.3 Avainkytkimen osien teknisiä tietoja.

8.1 A00.10 Relekortti

A00.10 Relekortti on esitetty alla olevassa kuvassa:



Kuva 1. A00.10 Relekortti

Tekniset tiedot

Taulu 4. A00.10 Relekortti - Tekniset tiedot

Kohde	Arvo
Syöttöjännite	1248 VDC
Virrankulutus A10.56.x-lukijalla	Max. 70mA/12Vdc, 40mA/24Vdc
Virrankulutus yhden relelaajennusmoduulin kanssa	Max. 500mA/12Vdc, 300mA/24Vdc
Virrankulutus kahden relelaajennusmoduulin kanssa	Max. 1A/12Vdc, 600mA/24Vdc
Relelähtöjen K1 ja K2 liitännät	C, NC ja NO
Liitäntäarvot K1 ja K2	3A/12V, 2A/24V, 1A/48V
Käyttölämpötila-alue	- 10 +50 °C

Muistikapasiteetti

Taulu 5. A00.10 Relekortti - Muistikapasiteetti

Kohde	Arvo
Tavallisten- ja/tai rajoitteellisten kulkualueiden määrä	210
Versiollisten kulkualueiden määrä	1 + 208 tavallista / rajoitteellista
Mustalistattujen, kadonneiden avainten määrä	210
Esimustalista korvatuille avaimille	256
Tapahtumaloki	512

8.2 A10.56.1/2 Avainkytkin

A10.54.1 Avainlukija on esitetty alla olevassa kuvassa:



Kuva 2. A10.56.1 Avainlukija

A10.54.2 Avainlukija on esitetty alla olevassa kuvassa:

26





Kuva 3. A10.56.2 Avainlukija

A10.56.1/2 Avainlukija lyhyesti:

- Pinta-asennettava avainlukija.
- Kommunikointiliitäntä iLOQ A00.10 Relekortille.
- On/Off -LED.
- LED-valo ilmaisee avaimen tunnistuksen.
- Ohjattavan laitteen tilan indikointi LEDillä.
- Kotelon materiaali: muovi.
- Sisäkäyttöön. Jos lukijaa käytetään ulkona, se on suojattava sateelta.
 - Sääsuojakotelo A10.84 saatavilla lisävarusteena.
- Avainkanavan suunta:
 - A10.56.1: Kontaktilanka alaspäin (Skandinavian ovaalisylinterimarkkinoille)
 - A10.56.2: Kontaktilanka ylöspäin (Europrofile-sylinterimarkkinoille)

Tekniset tiedot

Kohde	Arvo
Ulkoisen laitteen tila-LED-valon syöttöjännite	3,324 VDC
Käyttölämpötila-alue	-25 +50 °C

8.3 A10.56.4 Avainlukija

A10.56.4 Avainlukija on esitetty alla olevassa kuvassa:



Kuva 4. A10.56.4 Avainlukija

A10.56.4 Avainlukija lyhyesti:

- Pinta-asennettava avainlukija.
- Kommunikointiliitäntä iLOQ A00.10 Relekortille.
- On/Off -LED.
- LED-valo ilmaisee avaimen tunnistuksen.
- Ulkoisen laitteen tila-LED-valo.
- Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs.
 - Kestää ilkivaltaa.
 - Kestää kulutusta.
- Jos lukijaa käytetään ulkona, se on suojattava sateelta.
 - Sääsuojakotelo A10.84 saatavilla lisävarusteena.
- Avainkanavan suunta: Kontaktilanka ylöspäin.

Tekniset tiedot

Taulu 7. A10.56.4 Avainkytkin - Tekniset tiedot

Kohde	Arvo
Ulkoisen laitteen tila-LED-valon syöttöjännite	3,324 VDC
Käyttölämpötila-alue	-25 +50 °C

8.4 A10.42 Avainlukija

A10.42 Avainlukija on esitetty alla olevassa kuvassa:



Kuva 5. A10.42 Avainlukija

A10.42 Avainlukija lyhyesti:

- Uppoasennettava avainlukija.
- Ei LED-valoja.
- Kommunikointiliitäntä iLOQ A00.10 Relekortille.
- Kotelon materiaali: muovi.
- Sisäkäyttöön. Jos lukijaa käytetään ulkona, se on suojattava sateelta.

Tekniset tiedot

Taulu 8. A10.42 Avainkytkin - Tekniset tiedot

Kohde	Arvo
Käyttölämpötila-alue	-25 +50 °C

9 Liite 1 - Wiring Diagram for R10S.3 Basic

Tämä liite sisältää kytkentäkaavion R10S.3 Basic -kokoonpanolle.



10 Liite 2 - Wiring Diagram for R10S.3 1x2

Tämä liite sisältää kytkentäkaavion R10S.3 1x2 -kokoonpanolle.



11 Liite 3 - Wiring Diagram for R10S.3 A00.11 1x8

Tämä liite sisältää kytkentäkaavion R10S.3 1x8 -kokoonpanolle.



12 Liite 4 - Wiring Diagram for R10S.3 A00.11 2x8

Tämä liite sisältää kytkentäkaavion R10S.3 2x8 -kokoonpanolle.



13 Liite 5 - Wiring Diagram for R10S.3 A00.12 1x16

Tämä liite sisältää kytkentäkaavion R10S.3 1x16 -kokoonpanolle.



14 Liite 6 - Wiring Diagram for R10S.3 Roller Door

Tämä liite sisältää kytkentäkaavion R10S.3 Roller Door -kokoonpanolle.



www.iLOQ.com

15 Liite 7 - Wiring Diagram for R10S.3 Cylinder

Tämä liite sisältää kytkentäkaavion R10S.3 Cylinder -kokoonpanolle.



16 Käytöstä poistettujen tuotteiden kierrätys

Ennen tuotteiden hävitystä muista että suurin osa iLOQ tuotteista on käytettävissä uudelleen. Kaikki ohjelmoitavat tuotteet voidaan palauttaa tehdastilaan jonka jälkeen ne voidaan käyttää uudelleen uudessa järjestelmässä.

Suurin osa iLOQ pakkausmateriaaleista voidaan kierrättää pahvin ja muovin kierrätykseen.

iLOQ lukkosylinterit ja avaimet voi kierrättää metalliromun keräykseen. Samoin voit kierrättää myös iLOQ helat, asennustarvikkeet ja vääntönupit.

Elektroniikkaa ja piirilevyjä sisältävät iLOQ tuotteet tulee kierrättää Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.